


NCI drop

Összeszerelési útmutató






Telepítés fix helyre:



Rögzítés betonba csavarral (a csavar nem tartozék)

Mobil telepítés:



Rögzítés gumilappal (a gumilap nem tartozék)